

# Запчасти для газовых монтажных пистолетов FGT-95

## Техническое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [fsq@nt-rt.ru](mailto:fsq@nt-rt.ru) || сайт: <https://fixpistols.nt-rt.ru>

Большой выбор качественных деталей и комплектующих, которые идеально подходят для замены сломанных и изношенных узлов вашего инструмента.

Все запасные части для монтажных пистолетов, представленные в нашем магазине, производятся с использованием современных технологий и проходят строгий контроль качества. Это гарантирует их высокую точность и надежность, что значительно снижает риск осечек и увеличивает общий срок службы вашего монтажного пистолета.

### **GT95-P Насадка для пластиковых крепежных изделий**

Арт.: 1-1-5-1729



### **GT95-P Насадка для скоб с гвоздем**

Арт.: 1-1-5-1712



### **GT95-P Зарядное устройство**

Арт.: 1-1-5-2962

### **GT95-P Гайки регулировочные**

Арт.: 1-1-5-1705



### **GT95-P Насадка для электромонтажа**

Арт.: 1-1-5-1699



Арт.: 1-1-5-4294



### **Насадка магнитная усиленная для FGT-95**

Арт.: 1-2-5-2122

**GT95-P Насадка магнитная**

Арт.: 1-1-5-1682

**GT95-P Направитель (ствол) универсальный, срезьбой**

Арт.: 1-1-5-1675



**GT95-P48 Болт с шестигранной головкой M5x10**

Арт.: 1-1-5-4119



**GT95-P12 Болт с шестигранной головкой M5x20**

Арт.: 1-1-5-4072



**GT95-P82 Стопорный болт**

Арт.: 1-1-5-1668

**GT95-P78 Индикатор**

Арт.: 1-1-5-4270



**GT95-P77 Аккумуляторная батарея**

Арт.: 1-1-5-1651

### **GT95-P76 Блокиратор**

Арт.: 1-1-5-4263



### **GT95-P75 Курок**

Арт.: 1-1-5-1644



### **GT95-P86 Пружина каретки**

Арт.: 1-1-5-4317



### **GT95-P74 Спусковая пружина**

Арт.: 1-1-5-1637



### **GT95-P73 Шнур питания в сборе**

Арт.: 1-1-5-1620



### **GT95-P72 Внутренняя проводка в сборе**

Арт.: 1-1-5-1613



**GT95-P71 Подвесной крюк**

Арт.: 1-1-5-4256

**GT95-P70 Плата питания**

Арт.: 1-1-5-1606

**GT95-P68 Держатель проводки**

Арт.: 1-1-5-4188



**GT95-P67 Пружина переключателя**

Арт.: 1-1-5-1590

**GT95-P66 Переключатель вентилятора**

Арт.: 1-1-5-1583

**GT95-P81 Левая часть рукоятки**

Арт.: 1-1-5-0695

**GT95-P69 Винт 2.9x9**

Арт.: 1-1-5-4249

**GT95-P65 Винт 2.2x11**

Арт.: 1-1-5-4171

**GT95-P62 Стержень-фиксатор**

Арт.: 1-1-5-4157



**GT95-P61 Правая часть рукоятки**

Арт.: 1-1-5-4140

**GT95-P64 Переключатель высокого давления**

Арт.: 1-1-5-1576

**GT95-P59 Основание магазина**

Арт.: 1-1-5-1569

**GT95-P58 Направитель (ствол) общестроительный**

Арт.: 1-1-5-1552

### **GT95-P56 Фиксатор направителя**

Арт.: 1-1-5-4133



### **GT95-P55 Направитель поршня**

Арт.: 1-1-5-1545

### **GT95-P52 Корпус**

Арт.: 1-1-5-1538



### **GT95-P50 Пружина прижимного рычага**

Арт.: 1-1-5-1521

### **GT95-P49 Амортизатор**

Арт.: 1-1-5-1514

### **GT95-P47 Крышка фильтра**

Арт.: 1-1-5-4102

### **GT95-P46 Фильтр**

Арт.: 1-1-5-1507

### **GT95-P45 Мембрана**

Арт.: 1-1-5-1491

### **GT95-P44 Основание фильтра**

Арт.: 1-1-5-4096



### **GT95-P43 Пластина фильтра**

Арт.: 1-1-5-0688

### **GT95-P42 Цилиндр**

Арт.: 1-1-5-1484



### **GT95-P41 Поршневой амортизатор**

Арт.: 1-1-5-1477



### **GT95-P40 Поршень в сборе (без колец)**

Арт.: 1-1-5-1460

### **GT95-P39 Поршневое кольцо**

Арт.: 1-1-5-1453

**GT95-P38 Стопорное кольцо d0=62**

Арт.: 1-1-5-1446



**GT95-P37 Резинка (уплотнительное кольцо)**

Арт.: 1-1-5-1439

**GT95-P33 Крышка топливного элемента**

Арт.: 1-1-5-1422

**GT95-P32 Стопорная шайба**

Арт.: 1-1-5-1415



**GT95-P31 Крышка пружины**

Арт.: 1-1-5-1408

**GT95-P30 Штифт 2x8**

Арт.: 1-1-5-1392

**GT95-P29 Топливная форсунка**

Арт.: 1-1-5-1385



**GT95-P28 Плата двигателя**

Арт.: 1-1-5-1378

**GT95-P25 Колпачек стержня**

Арт.: 1-1-5-1361

**GT95-P26 Блокировочный стержень d=5**

Арт.: 1-1-5-1354

**GT95-P24 Уплотнительное кольцо 3.5×2**

Арт.: 1-1-5-1347

**GT95-P21 Штифт**

Арт.: 1-1-5-1330

**GT95-P20 Камера сгорания**

Арт.: 1-1-5-1323

### **GT95-P19 Уплотнительное кольцо**

Арт.: 1-1-5-1316



### **GT95-P18 Крышка камеры**

Арт.: 1-1-5-1309

### **GT95-P16 Крепежный винт M4×5**

Арт.: 1-1-5-1293

### **GT95-P15 Лопасть вентилятора маленькое отверстие**

Арт.: 1-1-5-1286

### **GT95-P14 Уплотнительное кольцо 63 ×3.53**

Арт.: 1-1-5-1279



### **GT95-P13 Крышка цилиндра**

Арт.: 1-1-5-1262

### **GT95-P11 Свеча зажигания**

Арт.: 1-1-5-1255

**GT95-P8 Двигатель в сборе**

Арт.: 1-1-5-1248

**GT95-P6 Прокладка**

Арт.: 1-1-5-4041

**GT95-P7 Резиновая прокладка**

Арт.: 1-1-5-1231

**GT95-P5 Стопорное кольцо d0=24**

Арт.: 1-1-5-1224

**GT95-P4 Верхняя крышка**

Арт.: 1-1-5-1217

**GT95-P51 Прижимная скоба**

Арт.: 1-1-5-4126

**GT95-P36 Фиксатор**

Арт.: 1-1-5-4089



### **GT95-P35 Рычаг баллона**

Арт.: 1-1-5-0671

### **GT95-P2 Фильтр**

Арт.: 1-1-5-1200

### **GT95-P10 Опорная Пластина**

Арт.: 1-1-5-4065

### **GT95-P1 Крышка фильтра**

Арт.: 1-1-5-1194

### **GT95-P83 Упор**

Арт.: 1-1-5-4287

### **GT95-P9 Втулка**

Арт.: 1-1-5-4058



### **GT95-P84 Магазин**

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [fsq@nt-rt.ru](mailto:fsq@nt-rt.ru) || сайт: <https://fixpistols.nt-rt.ru>